

保証書

お客様の正常な使用状態において、品質及び製造上の問題により不具合が発生した場合、無償で修理させていただきます。保証を受ける場合は、商品に本書を添えて、お買い上げの販売店へお申し出ください。

お名前		
保証期間	お買い上げから 1 年以内	
お買い上げ日	年 月 日	品番
お買い上げ販売店名/住所		

以下の場合、保証期間内であっても有償修理となります。

- ・本書の提示がない場合。また本書に販売店名やお買い上げ日の記載がない場合。
- ・使用用途や目的を誤ったことによる不具合、損傷。
- ・不当な改造・修理による不具合、損傷。(※修理・改造につきましては保証書の裏面をご参照ください。)
- ・使用や保管上の不注意による不具合、損傷。
- ・異常な外的要因(火・熱・水 など)による不具合、損傷。
- ・火災・風水害・地震などの天災地変による不具合、損傷。
- ・お買い上げ後の輸送・移動時の取扱い不注意・落下などによる不具合、損傷。

■ご注意

- ・保証の限度について、見解が不一致の場合は、当社の判断基準によって処置させていただきますので、ご了承の程お願い申し上げます。
- ・本保証書は、日本国内でのお買い上げかつ日本国内でのご使用の場合に限り有効です。
- ・本保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- ・本保証書は本書に明示した期間、条件により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

アシックスジャパン株式会社

〒136-8585 東京都江東区新砂3丁目1番18

商品についてのお問い合わせ先：アシックスジャパン株式会社 お客様相談室 TEL 0120-068-806

ホームページ asics.com

アシックス パークゴルフ クラブ

取扱説明書 保証書

この度はアシックスのパークゴルフクラブをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

より安全にご使用いただくために

必ずこの取扱説明書をお読みくださいますようお願い申し上げます。

お読みいただいた後は大切に本書を保管してください。



2017.9 改訂

パークゴルフを安全に楽しむために

■ 各部に異常がないか必ず確認

クラブを使用する前には、ヒビ割れ・欠け、シャフト接合部の緩み・ガタツキ等、必ず各部に異常がないことを確認してください。怪我の原因となる恐れがあります。

また、異常があった場合は、そのまま使用せずに販売店やメーカーへご相談ください。

■ スイング時は周囲の安全を必ず確認

クラブを使用する時には、人や樹木・杭・柵・ロープなどに当たらないか、周囲の安全を必ず確認してください。また、素振りの練習の時でも、泥や小石を飛ばすことがありますのでご注意ください。

■ 打撃時の注意

打球面以外での打撃は破損の原因となりますのでおやめください。打球面でも極端に中心から離れた位置での打撃や度重なるダフりは、破損の原因となる恐れがあります。

また、パークゴルフボール以外のものは打たないでください。

コンクリートやアスファルト・石などの硬いものの上では使用しないでください。

■ 雷が鳴り始めたら早めに避難

屋外での使用中に雷が鳴り始めたら、クラブを遠ざけて安全な場所に避難してください。

カーボンシャフトは電気を通すため、感電する危険があります。

■ 消耗したグリップは早めに交換

すり減ったり、ヒビ割れたり、滑らようになったグリップは、スイング中にクラブが手から抜けてしまう恐れがありますので、早めに取り替えてください。

■ キズや割れに注意

専用ケースを使用するなど、クラブにキズを付けないようにお取り扱いください。小さなキズでも打撃を繰り返すうちに破損することもあります。また、シャフトが破損した場合は、カーボン・グラス繊維が身体に刺さることがありますので十分に注意してください。

■ クリアー塗装について

芝やボールとの摩擦によりヘッド及び打球面のクリアー塗装が剥れることがあります。クラブ及びヘッド本来の特性が変化するものではありません。

■ クラブを大切に

クラブを叩きつけたり、踏みつけたりしないでください。また、上にものを乗せたり、杖代わりに使用しないでください。

手入れ・保管方法

■ 使用後はクリーニングを

打球面やソールに付着した砂・泥・芝はブラッシングで落とし、ヘッド全体・シャフトは乾いた布で細かな汚れや水分を拭き取ってください。

グリップは水に濡らした布で汚れを拭き取り、日陰で自然乾燥させてください。アルコール・シンナーなどは使用しないでください。

■ 雨・雪の日の使用後

乾いた布で水分をよく拭き取った後、風通しのよい場所でクラブバッグから出して陰干ししてください。完全に乾いた後、通常の手入れをしてください。

より長持ちさせるために、別売りのパークゴルフクラブ専用のクリーナーワックスで手入れすることをおすすめします。



■ 適正な環境で保管

- ・高温多湿の場所は避けてください。
- ・車のトランクの中や、直射日光の当たる場所には、長時間置かないでください。
- ・火気に近づけないでください。
- ・子供が取り出してむやみに振り回さないように保管管理してください。
- ・物が落下したり、倒れてこない場所に保管してください。



ヘッド本体は天然木であるため、水分を吸収し膨張する場合があります。打球面やソールとの間に隙間や段差を発生させる原因となりますので、適正な手入れと保管が必要です。

修理・改造について

ご自身での修理は、安全上の問題が生じます。修理の際は、必ずお買い上げ販売店にお申し出ください。転居・贈答品など、お買い上げ販売店にご相談できない場合は、当社「お客様相談室」にご相談ください。お近くの取扱店舗をご紹介します。また、当社以外でクラブを修理・改造された場合は、保証対象外になります。